



# Controlador 2.4G RF, DC12-48V, 20A, 2 en 1 monocolor + CCT

Controlador 2 en 1, para tiras monocolor y CCT o blanco dual. Con tecnología inalámbrica de 2.4GHz de bajo consumo, transmisión de señal de 30m y anti-interferencias. Con transmisión y sincronización automática. Soporte de dimmer con pulsador. Con salida DC12-48V, 20A. Puede controlar 4 zonas distintas. Compatible con un amplio catálogo de mandos a distancia.















#### **ESPECIFICACIONES**

Ali	m	≏n	tad	ciá	'nη
$\neg$ III	1111	ΞII	La	$c_{10}$	ווע

Salida	DC12V=240W/24V=480W/48V=960W
Amperios (mA)	20000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Multizona
Temp. de trabajo	-20º a 60º

#### Referencia

LD1051858

**Dimensiones del producto** 47x119x23mm

**Dimensiones del packaging** 5,1x12x2,7cm

### Certificados

CE ROHS ECORAEE

## **DETALLES**

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor y CCT o blanco dual. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros. Con el mando a distancia (no incluido) controla el encendido / apagado, modo, velocidad y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de

forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para asignar una zona a un controlador solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de

## Ficha técnica





corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego

empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

Total salida max.20A. Voltaje de salida 12-48V DC

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.



## **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**







### **GALERIA**









# Ficha técnica

Controlador 2.4G RF, DC12-48V, 20A, 2 en 1 monocolor + CCT



## **AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.